

Změna jazyka z výchozí Čína na Anglicky

Na Youtube kanálu MK Eshop a na www.mkeshop.cz u produktu MKF-FM10 je k dispozici video manuál.

Nastavení je možné pouze při vložené USB flash s nahranými písničkami.



Obr.1



Obr. 2

Po zapnutí se zobrazí hlavní obrazovka (**obr.1**)

1. Stlačte a držte tl. **Play/Pause** než se zobrazí nabídka MENU (**obr. 2**)



Obr. 3

2. Šipkou dolů se přesuňte na položku **viz obrázek 3** a stlačte jednou tlačítko **Play/Pause**.

Zobrazí se další nabídka **viz obrázek 4**



Obr. 4

3. Šipkou dolů se přesnuňte na položku **viz obrázek 4** a stlačte jednou tlačítko **Play/Pause**.

Kontrola změny:

Stlačte a držte tl. **Play/Pause** než se zobrazí nabídka MENU (**obr. 5**), kde bude vidět, již nabídku v Angličtině.



Obr. 5