

CZ Manual MKF-T893C

Vlastnosti:

- Přehrává a přenáší hudbu nebo audio soubory (MP3 formát) do Vašeho autorádia
- Podporuje přehrávání MP3 souborů přímo z SD/MMC karet (max.16GB, není součástí balení), USB flash disků (max.16GB, není součástí balení)
- Rozsah frekvence 87,6 MHz až 107,9 MHz
- Velký LCD display o velikosti 1,4"
- Provozní napájení 12-24V
- S dálkovým ovladačem

Specifikace:

- 1,4" LCD displej
- Podporuje USB flash disky, SD/MMC karty, Line-in funkce
- Podporuje MP3 formát
- Rozsah 87,6-107,9 MHz
- Provozní napájení 12-24V

Způsob použití

- Vložte přístroj do zásuvky 12-24V v automobile
- Na autorádiu nastavte volnou frekvenci, poté nastavte stejnou frekvenci i na FM transmitteru pomocí tlačítek nebo dálkovým ovladačem
- Zasuňte paměťovou kartu, nebo flash disk do FM Transmitteru a transmitter začne přehrávat hudbu a přenášet do autorádia.
- Pro přehrávání hudby z externího přehrávače použijte audio kabel který připojíte do zdířky v FM Transmitteru pro tento typ připojení určené. K přehrávání hudby z externího zařízení musí být přístroje propojeny audio kabelem a je potřeba stlačit tlačítko PLAY/PAUSE pro ukončení přehrávání z USB disku nebo paměťové karty.

MK Floria spol. s r.o. tímto prohlašuje, že FM Transmitter MKF-T893C je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dovozce a Distributor:

MK FLORIA spol. s r.o.



Bečovská 1326/9 , PRAHA 10 – Uhřetěves , 104 00 , www.mkeshop.cz

Návod k obsluze	FM transmitter	Dálkové ovládání
1. Jak spustit a vypnout hudbu	Zmáčkněte tlačítko "PLAY": pro zpuštění přehrávání Zmáčkněte tlačítko "PLAY" pro zastavení přehrávání	Zmáčkněte tlačítko PLAY/PAUSE
2. Ovládání hlasitosti	Dlouze podržte tlačítko "►►" pro zvýšení hlasitosti Dlouze podržte tlačítko "◄◄" pro snížení hlasitosti	Zmáčkněte tlačítko "+" pro zvýšení hlasitosti ;Zmáčkněte tlačítko "-" pro snížení hlasitosti
3. Změna frekvence	Zmáčkněte tlačítko "CH" a poté pomocí šipek ladíte frekvenci "►►": zvýšení frekvence "◄◄": snížení frekvence	Zmáčkněte tlačítko "CH+" Pro zvýšení o 0,1 MHz Zmáčkněte tlačítko "CH-" Pro snížení o 0,1 MHz nebo vymačkejte frekvenci manuálně a potvrďte stisknutím tlačítka "CH"
4. Přepínání skladeb	Krátce zmáčkněte tlačítko "►►" a bude hrát další písnička v pořadí Krátce zmáčkněte tlačítko "◄◄" a bude hrát předchozí písnička	Zmáčkněte tlačítko "►►" a bude hrát další písnička v pořadí. Zmáčkněte tlačítko "◄◄" a bude hrát předchozí písnička
5. Jak nastavit ekvalizér	Tento mód není nastavitelný pomocí FM transmitter	Zmáčkněte tlačítko "EQ" a zvolte váš oblíbený EQ na dálkovém ovládání.
6. Změna složky	Tento mód není nastavitelný pomocí FM transmitter	Zmáčkněte tlačítko "Folder+" nebo "Folder-" na dálkovém ovládání.
7. Změna režimu opakování	Dlouze zmáčkněte tlačítko PLAY/PAUSE	Tento mód není nastavitelný pomocí dálkového ovládání

SK Manual MKF-T893C

Vlastnosti:

- Prehráva a prenáša hudbu alebo audio súbory (MP3 formát) do Vášho autorádia
- Podporuje prehrávanie MP3 súborov priamo z SD/MMC kariet (max.16GB, nie je súčasťou balenia), USB flash diskov (max.16GB, nie je súčasťou balenia)
- Rozsah frekvencie 87,6 MHz až 107,9 MHz
- Veľký LCD display o veľkosti 1,4"
- Prevádzkové napájanie 12-24V
- S diaľkovým ovládačom

Špecifikácie:

- 1,4" LCD displej
- Podporuje USB flash disky, SD/MMC karty, Line-in funkciu
- Podporuje MP3 formát
- Rozsah frekvencií: 87,6-107,9 MHz
- Prevádzkové napájanie 12-24V

Návod na použitie

- Vložte prístroj do zásuvky 12-24V v automobile
- Na autorádiu nastavte voľnú frekvenciu, potom nastavte rovnakú frekvenciu aj na FM Transmitteru pomocou tlačítek alebo diaľkovým ovládačom
- Zasuňte pamäťovú kartu, alebo flash disk do FM Transmitteru a transmitter začne prehrávať hudbu a prenášať ju do autorádia.
- Pre prehrávanie hudby z externého prehrávača použite audio kábel ktorý pripojíte do dierky v FM Transmitteru pre tento typ pripojenia určenej. K prehrávaniu hudby z externého zariadenia musia byť prístroje prepojené audio káblom a je treba stlačiť tlačítko PLAY/PAUSE pre ukončenie prehrávania z USB disku alebo pamätevej karty.

MK Floria spol. s r.o. týmto prehlasuje, že FM Transmitter MKF-T893C je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Dovozca a Distributor:

MK FLORIA spol. s r.o.



Bečovská 1326/9 , PRAHA 10 – Uhřetěves ,104 00 , www.mkeshop.cz

Návod na obsluhu	FM transmitter	Diaľkové ovládanie
1. Zapnutie / Vypnutie hudby	Stlačte tlačítko "PLAY" pre pustenie prehrávania Stlačte tlačítko "PLAY" pre vypnutie prehrávania	Stlačte tlačítko PLAY/PAUSE
2.Ovládanie hlasitosti	Stlačte a držte tlačítko "►►" pre zvýšenie hlasitosti ; Stlačte a držte tlačítko "◄◄" pre zníženie hlasitosti	Stlačte tlačítko "+" pre zvýšenie hlasitosti Stlačte tlačítko "-" pre zníženie hlasitosti
3. Zmena frekvencie	Stlačte tlačítko "CH" potom Stlačte tlačítko "►►": pre zvýšenie frekvencie Stlačte tlačítko "◄◄": pre zníženie frekvencie	Stlačte tlačítko "CH+" pre zvýšenie o 0.1MHZ Stlačte tlačítko "CH-" pre zníženie o 0.1MHZ alebo frekvenciu vymačkajte manuálne a stlačte tlačítko "CH+" pre potvrdenie.
4.Volba hudby	Krátko stlačte tlačítko "►►" pre pustenie nasledujúcej skladby. Krátko stlačte tlačítko "◄◄" pre pustenie predchádzajúcej skladby.	Stlačte tlačítko "►►" pre pustenie ďalšej skladby. Stlačte tlačítko "◄◄" pre pustenie predchádzajúcej skladby
5.Nastavenie ekvalizéru EQ	Možnosť nastavovať iba cez diaľkový ovládač	Stlačte tlačítko "EQ" a vyberte váš obľúbený profil zvuku
6. Výber zložiek	Možnosť nastavovať iba cez diaľkový ovládač	Stlačte tlačítko "folder+" alebo "folder -"
7. Nastavenie opakovania	Stlačte a držte tlačítko PLAY/PAUSE pre zmenu	Možnosť nastavenia iba na diaľkovom ovládači