Návod na nastavení RF ovladačů MKF

RF kompatibilní ovladač pro 19 značek uvedených v seznamu níže



Návod na nastavení:

Nákupem tohoto ovladače jste získali kompatibilní RF ovladač pro výše uvedené značky. Jde o náhradu originálních ovladačů výše uvedených značek pohonů.

Tento ovladač je již pro tyto značky pohonů naladěn, ale pro jeho funkčnost jsou nutné dva kroky.

1. **krok** **Nejprve je nutné zvolit na vašem novém ovladači značku pohonu, kterou máte.**
2. **krok** **Spárovat tento nový ovladač s vaším pohonem, tedy přijímačem tohoto pohonu.**

Nejprve je potřeba zmínit, že každé tlačítko tohoto ovladače se ladí samostatně a je tedy možné naprogramovat na každé tlačítko jinou značku pohonu. Pochopitelně z výše uvedených značek. Je tedy možné např. na tlačítko 1 navolit ovládání pohonu NICE a na tlačítko 2 navolit ovládání pohonu FAAC.

POSTUP NAPROGRAMOVÁNÍ SI UKÁŽEME PRO TLAČÍTKO 1, kam budeme programovat značku NICE Smilo.

1. krok Postup výběru značky pohonu:

A/ Stlačte současně Tlačítko 1 a Tlačítko 2 na ovladači a držte je obě stlačené než se LED dioda pomalu rozbliká. LED dioda se nejprve rozsvítí a po cca 4 vteřinách začne pomalu blikat. Jakmile začne blikat tlačítka uvolněte Tímto jste vstoupili do programovacího módu ovladače.

B/ Nyní vybereme značku pohonu, kterou chceme naprogramovat na Tlačítko 1. Pro tento příklad chceme na Tlačítko 1 naprogramovat značku NICE Smilo.Dle níže uvedené tabulky vidíme, že pro značku NICE Smilo je potřeba toto programované Tlačítko 1 stisknout 2x. Proto tedy Tlačítko 1 pomalu 2x stlačte a pusťte.

Po druhém stlačení a puštění stlačte 1x nějaké jiné tlačítko, např. Tlačítko 2. Tímto dáte ovladači informaci, že jste programování Tlačítka 1 dokončili. Jakmile stlačíte toto jiné Tlačítko, tak Vám LED dioda blikne tolikrát, kolikrát je potřeba tlačítko pro tu kterou značku stlačit. V našem ukázkovém příkladu blikne tedy 2x (pro značku NICE Smilo).

POZOR mezi kroky 1 „A“ a 1 „B“ nesmí být prodleva delší než 6 vteřin.

Po 6 vteřinách dojde automaticky k ukončení programovacího módu.

Pokud se tak stane, postupujte opět od bodu „A“.

2. krok Spárování ovladače s přijímačem vašeho pohonu:

V tento moment máte Tlačítko 1 nastavené pro spárování s přijímačem pohonu NICE. Nyní musíte udělat spárování, které se provádí u každého pohonu trochu jinak a postup na tento krok najdete v návodu k vašemu typu pohonu. Po provedení tohoto kroku bude námi dodaný ovladač fungovat stejně, jako ovladač originální.

RADA pro přijímač BFT:

Navolte značku BFT na nějaké tlačítko a ukončete programování ovladače dle výše uvedeného návodu.
Následně stlačte na ovladači současně Tlačítko 1 a Tlačítko 4 a pusťte. Ovladač vyšle do přijímače signál, kterým ho uvede do učícího se módu.
Nyní můžete stisknout to tlačítko, které jste si pro značku BFT naprogramovali a chcete ho s přijímačem BFT spárovat.
Po jeho stlačení a uvolnění počkejte 10 vteřin, kdy dojde ke spárování a tlačítko již bude s pohonem BFT funkční.

RADA pro přijímač Aprimatic:

Navolte značku Aprimatic na nějaké tlačítko a ukončete programování ovladače dle výše uvedeného návodu.
Následně stlačte na ovladači současně Tlačítko 2 a Tlačítko 3 a pusťte. Ovladač vyšle do přijímače signál, kterým ho uvede do učícího se módu.
Nyní můžete stisknout to tlačítko, které jste si pro značku Aprimatic naprogramovali a chcete ho s přijímačem Aprimatic spárovat.
Po jeho stlačení a uvolnění počkejte 10 vteřin, kdy dojde ke spárování a tlačítko již bude s pohonem Aprimatic funkční.

V případě, že návod na spárování ve vašem návodu nenajdete, pošlete nám na náš e-mail: mkfloria@mkfloria.cz přesný název a typ vašeho pohonu nebo i jeho fotografii a my se Vám pokusíme poradit, jak spárování provést.

ZJIŠTĚNÍ NASTAVENÍ OVLADAČE.

Ovladač má i funkci pomocí které si připomenete, pro jakou značku pohonu máte to které tlačítko nastaveno.

Stlačte na ovladači současně Tlačítko 3 a Tlačítko 4 a držte je obě stlačené než se LED dioda pomalu rozbliká.
LED dioda se nejprve rozsvítí a po cca 4 vteřinách začne pomalu blikat.
Jakmile začne blikat tlačítka uvolněte a stlačte 1x to tlačítko u kterého chcete ověřit pro jakou značku pohonu je nastaveno.
LED dioda následně blikne tolikrát, podle toho pro kterou značku je tlačítko nastaveno.

V našem ukázkovém příkladu LED dioda blikne po stlačení Tlačítka 1 celkem 4x.

Upozornění:

Při výměně baterie zůstane naladění zachováno.

Dovozce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhříněves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz

Seznam značek pro zvolení značky programovaného tlačítka:

Zvolení značky pohonu			
Foto	**Značka**	**Typ ovladače**	**Počet stisknutí programovaného tlačítka**
	Doorhan / Skymaster / Foresee	Doorhan / Skymaster / Foresee	1x
	Nice:	Nice Smilo	2x
	DEA:	typ TR2 kód 672580/00 a typ 723 kód 672521/00	3x
	KEY:	TXB-42R	4x
	Aprimatic:	TR2 41903/002	5x
	Beninca:	TO, GO-WV	6x
	VDS:	Terra C	7x
	FAAC:	XT4433RC4	8x
	Pujol:	Vario 353277, P9EMIS0240 Emisor 6, Canales vario Black	9x
	Erreka:	Lira	10x

Zvolení značky pohonu			
Foto	**Značka**	**Typ ovladače**	**Počet stisknutí programovaného tlačítka**
	GBD:	Domino, DTC4334-AU02010	11x
	Motorline:	MX4SP	12x
	FOX:	FOX	13x
	Mutancode:	Mutancode	14x
	BFT:	Mittto	15x
	Pujol:	Yellow 378141	16x
	SEAV:	BE Happy RS3 New - HCS200, BE Smart RS4 R.C.433 MHz	17x
	Genius:	Casali 433RC A252	18x
	Genius:	Bravo	19x

Dovozce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhříněves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz