Návod na nastavení RF ovladačů MKF

RF kompatibilní ovladač pro značky:

Liftmaster, Life Fido 2, Life Fido 4, EMY a Prastel



Návod na nastavení:

Nákupem tohoto ovladače jste získali kompatibilní RF ovladač pro výše uvedené značky. Jde o náhradu originálních ovladačů výše uvedených značek pohonů.

Tento ovladač je již pro tyto značky pohonů naladěn, ale pro jeho funkčnost jsou nutné dva kroky.

1. **krok** **Nejprve je nutné zvolit na vašem novém ovladači značku pohonu, kterou máte.**
2. **krok** **Spárovat tento nový ovladač s vaším pohonem, tedy přijímačem tohoto pohonu.**

Nejprve je potřeba zmínit, že každé tlačítko tohoto ovladače se ladí samostatně a je tedy možné naprogramovat na každé tlačítko jinou značku pohonu. Pochopitelně z výše uvedených značek. Je tedy možné např. na tlačítko 1 navolit ovládání pohonu Liftmaster a na tlačítko 2 navolit ovládání pohonu LIFE.

POSTUP NAPROGRAMOVÁNÍ SI UKÁŽEME PRO TLAČÍTKO 1, kam budeme programovat značku Fiftmaster.

1. krok Postup výběru značky pohonu:

A/ Stlačte současně Tlačítko 1 a Tlačítko 2 na ovladači a držte je obě stlačené než se LED dioda pomalu rozbliká.
LED dioda se nejprve rozsvítí a po cca 4 vteřinách začne pomalu blikat.
Jakmile začne blikat tlačítka uvolněte
Tímto jste vstoupili do programovacího módu ovladače.

B/ Nyní vybereme značku pohonu, kterou chceme naprogramovat na Tlačítko 1.
Pro tento příklad chceme na Tlačítko 1 naprogramovat značku Liftmaster.
Dle vedlejší tabulky vidíme, že pro značku Liftmaster je potřeba toto programované Tlačítko 1 stisknout 4x. Proto tedy Tlačítko 1 pomalu 4x stlačte a pusťte.

Po čtvrtém stlačení a puštění stlačte 1x nějaké jiné tlačítko, např. Tlačítko 2. Tímto dáte ovladači informaci, že jste programování Tlačítka 1 dokončili. Jakmile stlačíte toto jiné Tlačítko, tak Vám LED dioda blikne tolikrát, kolikrát je potřeba tlačítko pro tu kterou značku stlačit.
V našem ukázkovém příkladu blikne tedy 4x (pro značku Liftmaster).

Zvolení značky pohonu		
Foto	**Značka / Typ ovladače**	**Počet stisknutí programovaného tlačítka**
	LIFE Fido2 a Fido4	1x
	EMY 433 2F	2x
	Prastel MPSTP2E XP-V3	3x
	Liftmaster 94335E a C945	4x

POZOR mezi kroky 1 „A“ a 1 „B“ nesmí být prodleva delší než 6 vteřin.

Po 6 vteřinách dojde automaticky k ukončení programovacího módu.

Pokud se tak stane, postupujte opět od bodu „A“.

2. krok Spárování ovladače s přijímačem vašeho pohonu:

V tento moment máte Tlačítko 1 nastavené pro spárování s přijímačem pohonu Liftmaster. Nyní musíte udělat spárování, které se provádí u každého pohonu trochu jinak a postup na tento krok najdete v návodu k vašemu typu pohonu.
Po provedení tohoto kroku bude námi dodaný ovladač fungovat stejně, jako ovladač originální.

V případě, že návod na spárování ve vašem návodu nenajdete, pošlete nám na náš e-mail: mkfloria@mkfloria.cz přesný název a typ vašeho pohonu nebo i jeho fotografii a my se Vám pokusíme poradit, jak spárování provést.

ZJIŠTĚNÍ NASTAVENÍ OVLADAČE.

Ovladač má i funkci pomocí které si připomenete, pro jakou značku pohonu máte to které tlačítko nastaveno.

Stlačte na ovladači současně Tlačítko 3 a Tlačítko 4 a držte je obě stlačené než se LED dioda pomalu rozbliká.
LED dioda se nejprve rozsvítí a po cca 4 vteřinách začne pomalu blikat.
Jakmile začne blikat tlačítka uvolněte a stlačte 1x to tlačítko u kterého chcete ověřit pro jakou značku pohonu je nastaveno.
LED dioda následně blikne tolikrát, podle toho pro kterou značku je tlačítko nastaveno.

V našem ukázkovém příkladu LED dioda blikne po stlačení Tlačítka 1 celkem 4x.

Upozornění:

Při výměně baterie zůstane naladění zachováno.

Dovozce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhříněves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz