

Návod na nastavení RF ovladačů **YKFF®**

RF kompatibilní ovladač TRIDO / SOMMER PEARL 4 SOMloq2,

artikl č.:12.510291



Návod na nastavení:

Nákupem tohoto ovladače jste získali kompatibilní RF ovladač pro značku TRIDO / SOMMER. Jde o náhradu originálních ovladačů SOMMER PEARL 4 pracujících s novým typem kódování SOMloq2. Frekvence 868,8 MHz a 868,95 MHz. Tento ovladač je již pro tuto značku pohonů nalaďen a je možné ho přímo spárovat s vaším pohonem, tedy přijímačem.

Ovladač má i další funkce:

A) „Autorepeat“ - slouží ke komfortnímu otevírání během příjezdu k objektu:

- stiskněte nalaďené tlačítko na ovladači na 2-3 vteřiny než se LED na ovladači rozblíká
- nyní tlačítko pusťte a ovladač bude sám po dobu 10 vteřin vysílat signál

B) „Hop“ - díky níž dochází k aktivnímu předávání signálu přijímači SOMloq

C) Ovladač nedisponuje funkcí „Možnosti na dotazování stavu“

Postup párování:

1/ Pohon:

Postup párování ovladače s pohony TRIDO / SOMMER máte uveden v návodu, který jste dostali spolu s pohonem při jeho nákupu. Pokud jej nemáte při ruce, pak můžete postupovat dle následujícího návodu:

a/ Sejměte kryt pohonu

b/ Na přijímači pohonu najděte tlačítko párování -> Tlačítko „Radio“ nebo „A“

c/ Toto tlačítko 1x krátce stiskněte. LED „CH1“ se rozsvítí.

d/ Následně stiskněte Tlačítko 1 na novém dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho, než LED dioda na přijímači zhasne. (LED dioda se nejprve rozblíká a následně zhasne). Tímto je nalaďen první kanál.

2/ Dvoukanálové provedení přijímače:

Na přijímači pohonu najděte tlačítko párování -> Tlačítko „Radio“ nebo „A“.

Stiskněte krátce 1x toto tlačítko. LED dioda pro 1 kanál se rozsvítí. Následně stiskněte Tlačítko 1 na novém dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho, než LED dioda na přijímači zhasne. (LED dioda se nejprve rozblíká a následně zhasne). Tímto je nalaďen první kanál.

Znovu stiskněte Tlačítko „Radio“ nebo „A“ na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 2 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 2 na novém dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho, než LED dioda na přijímači zhasne. (LED dioda se nejprve rozblíká a následně zhasne). Tímto je nalaďen druhý kanál.

3/ Čtyřkanálové provedení:

Na přijímači najděte tlačítko párování -> Tlačítko „Radio“ nebo „A“.

Stiskněte 1x krátce toto Tlačítko na přijímači. Na přijímači se rozsvítí LED dioda pro 1 kanál. Následně stiskněte Tlačítko 1 na novém dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho, než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je nalaďen 1 kanál.

Stiskněte 2x krátce Tlačítko na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 2 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 2 na novém dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho, než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je nalaďen 2 kanál.

Stiskněte 3x krátce Tlačítko na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 3 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 3 na novém dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho, než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je nalaďen 3 kanál.

Stiskněte 4x krátce Tlačítko na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 4 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 4 na novém dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho, než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je nalaďen 4 kanál.

Upozornění:

Při výměně baterie zůstane nalaďení zachováno.



Dovozce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz v.221218_01